

# Steuertafel & Funkbeschickung

(Nur für Übungszwecke!)

[Dev 900]

Vs. 1.0 0195

für Beispiele Nr. 900 -999

| Komp.-Kurs | $\delta$ |
|------------|----------|
| 000        | -002     |
| 010        | 001      |
| 020        | 003      |
| 030        | 005      |
| 040        | 007      |
| 050        | 008      |
| 060        | 009      |
| 070        | 010      |
| 080        | 010      |
| 090        | 010      |
| 100        | 009      |
| 110        | 008      |
| 120        | 007      |
| 130        | 006      |
| 140        | 006      |
| 150        | 005      |
| 160        | 004      |
| 170        | 003      |
| 180        | 002      |
| 190        | 002      |
| 200        | 001      |
| 210        | -001     |
| 220        | -002     |
| 230        | -003     |
| 240        | -004     |
| 250        | -005     |
| 260        | -006     |
| 270        | -008     |
| 280        | -009     |
| 290        | -009     |
| 300        | -010     |
| 310        | -010     |
| 320        | -009     |
| 330        | -008     |
| 340        | -006     |
| 350        | -004     |
| 360        | -002     |

| Mißw. Kurs | $\delta$ |
|------------|----------|
| 000        | -002     |
| 010        | 001      |
| 020        | 003      |
| 030        | 005      |
| 040        | 006      |
| 050        | 007      |
| 060        | 008      |
| 070        | 009      |
| 080        | 010      |
| 090        | 010      |
| 100        | 010      |
| 110        | 009      |
| 120        | 008      |
| 130        | 007      |
| 140        | 006      |
| 150        | 005      |
| 160        | 005      |
| 170        | 003      |
| 180        | 002      |
| 190        | 002      |
| 200        | 001      |
| 210        | -001     |
| 220        | -002     |
| 230        | -003     |
| 240        | -004     |
| 250        | -006     |
| 260        | -007     |
| 270        | -009     |
| 280        | -010     |
| 290        | -010     |
| 300        | -010     |
| 310        | -009     |
| 320        | -008     |
| 330        | -007     |
| 340        | -005     |
| 350        | -003     |
| 360        | -002     |

## Funkbeschickung

| Seiten-<br>peilung | Funk-<br>beschickung |
|--------------------|----------------------|
| 000                | 001                  |
| 010                | 006                  |
| 020                | 010                  |
| 030                | 012,5                |
| 040                | 013,5                |
| 050                | 013                  |
| 060                | 011,5                |
| 070                | 009                  |
| 080                | 006                  |
| 090                | 002,5                |
| 100                | - 001                |
| 110                | - 004                |
| 120                | - 007                |
| 130                | - 009                |
| 140                | - 009,5              |
| 150                | - 009                |
| 160                | - 007                |
| 170                | - 003                |
| 180                | 001                  |
| 190                | 005                  |
| 200                | 009                  |
| 210                | 011                  |
| 220                | 011,5                |
| 230                | 011                  |
| 240                | 009                  |
| 250                | 006                  |
| 260                | 003                  |
| 270                | - 000,5              |
| 280                | - 004                |
| 290                | - 007                |
| 300                | - 009,5              |
| 310                | - 011                |
| 320                | - 011,5              |
| 330                | - 010,5              |
| 340                | - 008                |
| 350                | - 004                |
| 360                | 001                  |